

F220 ブルースパイラル 650 取付方法

(コードNo. 11680)

1 取付け作業を行う際の注意

ブルースパイラル 650 には、草刈り及び草削りをするために、刃が付いていますので取付けや取り外しの際には必ず本機のエンジンを停止し、手袋を着用し充分注意して作業を行なって下さい。
また、作業中もロータ部や車軸部に草が巻き付いた時は本機のエンジンを停止して草を除去してください。

2 本機へのセット方法 (※ローターを着脱する際は、平坦な場所で行なって下さい)

1. ブルースパイラル 650 の梱包内容、及び主な部品名。



2. からまんカラーの取付け。

向きに注意して、車軸部にはめ込んでブルースパイラルを回転方向に刃が来る様にカラーの内側に装着して下さい。



(注) カラーを動かないようにする2ヶ所の突起物が、下に来る様に取り付けて下さい。

(注) カラーの内側にブルースパイラルをはめ込んで、ピンで装着して下さい。

(※ ブルースパイラルの取り付けは、本機が転倒しない様に、片側ずつ行なって下さい。)

3 移動タイヤについて

ブルースパイラル 650 の移動タイヤとして、コード NO.11834 移動タイヤ EX(ニュースターローター用)があります。

この移動タイヤは、ブルースパイラル 650 の外側に、ワンタッチで取り付ける事ができ、移動に際に使用して下さい。



※注意

- ・移動タイヤを装着してのトラック島への積み降ろしは、スリップに注意作業機に移動タイヤを装着して、トラック等の荷台への積み降ろしの際は、スリップや踏み外しに充分注意して下さい。
- ・スパイラルロータを、トラック等の荷台で運搬する場合は、荷台で転がらない様にロープ等でしっかり固定して下さい。