

FF300/FFV300 ニューM型ヒッチ取扱説明書

(コードNo. 11681)


この度は、FF300/FFV300専用のニューM型ヒッチをご購入いただき、誠に有難うございます。この商品は、FF300/FFV300本機に各種アタッチメントを接続し、誰でも簡単に作業できる様に開発された商品です。ご使用の際は、取扱い説明書をよく読んで、安全な作業をして下さい。

1 梱包内容及び、主な部品名

ニューM型ヒッチの梱包の中には、下記の写真の様な部品が入っています。




(4) コ型ヒッチに、ハンドルを取付ます。




2 ニューM型ヒッチのセット方法

ニューM型ヒッチを本機にセットする場合、下記の(1)～(6)の手順をおってセットする様にして下さい。

(1) ニューM型ヒッチを梱包の状態から、下記の写真の様に一度分解して下さい。



(2) 本機のミッションケースにヒッチ台座を2本のボルトでしっかり固定して下さい。




(3) 本機のタイヤを片側ずつ取りはずし、回転軸の左・右を車軸にはめ込みヒッチ台座に固定して下さい。


※(二股のステー部分を2ヶ所で固定)



(5) コ型ヒッチの先端を左・右の回転軸の差込み口にあてがい、奥までしっかり差し込みボルトで固定して下さい。



(6) 最後にヒッチ台座についての押しバネ部分をコ型ヒッチにピンとRピンで止めて下さい。




《備考》 ヒッチピンが穴にかかりが浅い場合や深すぎる場合はヒッチピンのナットを緩め、ピンを回して微調整して下さい。
※ ヒッチピンが穴にかかる目安は5mm位が適切です。




3 作業時のポイント

ニューM型ヒッチにアタッチメントをセットして、作業をする場合、本機前方の前車輪は前側の切かきから(2)又は(3)の位置で作業して下さい。



FF300/FFV300 ニューM型ヒッチ取付完了写真

※ 右記の写真は、ヒッチ組立完了時の写真がよく見える様に片方のタイヤは取り外しています。



製造元 (株)宮丸アタッチメント研究所
〒721-0961 広島県福山市明神町2丁目2番22号

TEL 084-931-3855
FAX 084-926-3611